

Shandon Consul-Mount™ Histology Formulation



Thermo
ELECTRON CORPORATION

Anatomical Pathology USA
Clinical Diagnostics
171 Industry Drive
Pittsburgh, PA 15275, USA
Tel: 1-800-547-7429
+1 412 788 1133
Fax: +1 412 788 1138
www.thermo.com/shandon

Anatomical Pathology International
Clinical Diagnostics
93-96 Chadwick Road
Astmoor, Runcorn
Cheshire, WA7 1PR, UK
Tel: +44 (0) 1928 566611
Fax: +44 (0) 1928 565845
www.thermo.com/shandon

Το **Ιστολογικό Σκεύασμα CONSUL-MOUNT™** είναι ένα υλικό επικάλυψης με βάση το ξυλένιο για χρήση με γυάλινες καλυπτρίδες. Είναι καθαρό και άχρωμο και δεν εξασθενεί το χρώμα του με το χρόνο. Το σκεύασμα περιέχει ένα αντι-οξειδωτικό για αναστολή του αποχρωματισμού. Ο δείκτης διάθλασής του είναι 1,495 + 0,005 και είναι διαλυτό στο ξυλένιο αλλά και στο τολουένιο.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

ΓΙΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ IN VITRO.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ: ΒΛΑΒΕΡΟ Ή ΘΑΝΑΣΙΜΟ ΑΝ ΚΑΤΑΠΟΘΕΙ. ΑΝ ΚΑΤΑΠΟΘΕΙ, ΜΗΝ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΤΕ ΕΜΕΤΟ. ΚΑΛΕΣΤΕ ΙΑΤΡΟ ΑΜΕΣΩΣ. ΑΤΜΟΣ ΒΛΑΒΕΡΟΣ. ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΘΗΡΕΙΤΑΙ Η ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΟΧΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: ΕΥΦΛΕΚΤΟ. Χρησιμοποιείτε μόνο με επαρκή εξαερισμό. (Φυλάξτε τα δοχεία σε περιοχές εγκεκριμένες για εύφλεκτα. Μη χειρίζεστε ή φυλάσσετε κοντά σε θερμότητα, σπινθήρες, φλόγες ή ισχυρά οξειδωτικά). Διατηρήστε τα δοχεία κλειστά όταν δεν τα χρησιμοποιείτε.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

Βλ. τα Φύλλα Δεδομένων Ασφαλείας Υλικών για προειδοποιήσεις και προφυλάξεις, καθώς και για τους ορισμούς κωδικών R & S. Τα παρακάτω σύμβολα χρησιμοποιούνται στις ετικέτες του προϊόντος και της συσκευασίας:



Οι ορισμοί βρίσκονται στο πίσω μέρος του φυλλαδίου

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ:

Συμβατική Κάλυψη με Καλυπτρίδες

Καλύψτε με καλυπτρίδα μια αντικειμενοφόρο πλάκα τη φορά για να εμποδίσετε το σχηματισμό τεχνουργήματος καφέ χρώματος, και χρησιμοποιήστε την ελάχιστη ποσότητα υλικού που απαιτείται για να δεσμεύσετε αποτελεσματικά την καλυπτρίδα πάνω στην αντικειμενοφόρο πλάκα.

Προτεινόμενο πρωτόκολλο:

1. Ακουμπήστε την καλυπτρίδα σε απορροφητική επιφάνεια.
2. Τοποθετήστε μια ή δύο σταγόνες υλικού επικάλυψης προς την άκρη της καλυπτρίδας.
3. Αφαιρέστε μια αντικειμενοφόρο πλάκα από τον παράγοντα καθαρισμού.
4. Σκουπίστε γρήγορα το πίσω μέρος της αντικειμενοφόρου πλάκας για να στεγνώσει.
5. Αναστρέψτε την αντικειμενοφόρο πλάκα έτσι ώστε η πλευρά του δείγματος να στρέφεται προς τα κάτω.
6. Χαμηλώστε την αντικειμενοφόρο πλάκα έως ότου φτάσει στην καλυπτρίδα, ξεκινώντας από τη μακριά άκρη. Πιέστε απαλά έως το υλικό επικάλυψης να εξαπλωθεί πάνω σε ολόκληρη την επιφάνεια για να ενωθεί.
7. Αναποδογυρίστε τη συναρμολόγηση αντικειμενοφόρου πλάκας/καλυπτρίδας.
8. Αν χρειάζεται, αποστραγγίστε επιπλέον υλικό ακουμπώντας την αντικειμενοφόρο πλάκα με την άκρη της σε απορροφητική πετσέτα.
9. Πιέστε απαλά προς τα έξω όσες φυσαλίδες αέρα είναι ορατές.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η Thermo δεν έχει επικυρώσει το πρωτόκολλο που απεικονίζεται εδώ και δεν φέρει καμία ευθύνη για τη χρήση του. Οι πελάτες θα πρέπει πάντα να επικυρώνουν τα πρωτόκολλα πριν τα θεωρήσουν αξιόπιστα.

Αυτόματη Κάλυψη με Καλυπτρίδες

Ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης με το όργανο αυτόματης κάλυψης με καλυπτρίδες.

